

Tælleraflæsning på sort/hvid printere

LP 4022:

Hold start tasten nede i 3-9 sekunder, hvorefter statusside printes ud, hvorpå tælleren kan aflæses.

LP 4028/4033:

Tryk på menu tast, bladre med piltast indtil der står printstatus page i display.
Tryk 2 gange på enter tast, status side printes ud.

LP 4128/4228:

Tryk på GO tast i 3-9 sek. Ready og data lamper blinker grønt, statusside udskrives, hvorpå tæller står under rubrikken page information

LP 4030/4035/4045:

Tryk på menu tast, bladre med piltast til print status page, tryk ok tast, display viser print status page? Tryk ok tast for udskrivning.

LP 4036/4051:

Tryk på menu tast, bladre med piltast til lifecounter, tryk piltast til højre for aflæsning af tæller.

LP 4140/4151

Tryk på menu tast, bladre med piltast til lifecounter, tryk piltast til højre for aflæsning af tæller.

P-4030D/P-4030DN/P-4530DN/P-5030DN/P-6030DN

Tryk på menu taste/rapport print/statusside